



Kompletní sada



Jednotlivé části čerpadla:

1. Filtr - GP12
2. Čerpadlo - GP12
3. Náhradní zubení - GP12
4. Průtokoměr - GP12
5. Hadicový trn, průtokoměr
6. Kryt čerpadla - GP12
7. Madlo
8. Konektor - GP12
9. Hadicový trn, filtr - GP12



Aplikátor je připojen k ovládací jednotce FlowMatic Lite, která je součástí kompletního balení.

1. Čerpadlo GP12
2. Sací trubka
3. Kabel pro dálkové ovládání - 10 m
4. Napájecí kabel - 12 V - 2m
5. Konektor tříkolíkový do traktoru
6. Kabel k čerpadlu - 10 m
7. Protiúkapový magnetický ventil
8. Držák trysky
9. Držák trysky
10. Hadicové spony - nerez A4
11. Trysky
12. Hadice - 10 m
13. Kabel k průtokoměru
14. Ovládací jednotka Flowmatic Lite