

# Applisil MP6 Basic

APLIKÁTOR PRO BALÍKOVACÍ LISY

## Náhradní díly - sestava čerpadla



1. Čerpadlo MP6
2. Kabel k čerpadlu
3. Hadice 12 mm - 6 metrů
4. Kabel 12 V
5. Flowmatic Basic
6. Magnetický ventil
7. Hadicové spony
8. Sací trubka
9. Červené trysky
10. Trubka s tryskami